

Sprech-Taste

Zur Kommunikation mit anderen Personen gedrückt halten. Das Mikrofon etwa 5 cm vom Mund entfernt halten und mit normaler Stimme sprechen.

Nach dem Sprechen die **Sprech-Taste** loslassen und auf die Antwort warten. Bei gedrückter **Sprech-Taste** kann keine Antwort empfangen werden.

HINWEIS: Beide Funkgeräte müssen auf den gleichen Kanal eingestellt sein, um die Kommunikation zu ermöglichen.



Ruf-Taste

Diese Taste kurz drücken, um die anderen Teilnehmer auf den Anruf aufmerksam zu machen.

Lautsprecher
Mikrofon
Ladebuchse

LCD-
Anzeige



Modus/Netzschalter

Diese Taste wird zum **Ein- oder Ausschalten** des Funkgerätes gedrückt gehalten.

Zum Wechseln des Kanals wird diese Taste kurz gedrückt. Darauf hin wird die Modusfunktion aktiviert.

Wenn dieser Modus gewählt ist, blinken die Kanalnummern. Der Kanal wird mit den **Auf-/Ab-Tasten** ausgewählt.

Auf-/Ab-Tasten

Diese Tasten kurz drücken, um die Lautstärke zu verstellen.

Bei aktivierter Modusfunktion wird durch kurzes Drücken dieser Tasten der Kanal gewechselt.

2-WEGE-FUNKGERÄT

MT 200

Batterien und Ladegerät



Batterien

Gürtel-Clip entfernen



Schnappverschluss hochziehen



Batterien einlegen



Batterien einlegen oder austauschen:

1. Den Gürtel-Clip entfernen, indem der Verschluss gelöst und der Clip hochgeschoben wird.
2. Den Schnappverschluss des Batteriefachs hochziehen, um den Deckel zu entfernen.
3. Die drei mitgelieferten aufladbaren „AAA“-Batterien einlegen (nicht aufladbare Alkalibatterien können auch verwendet werden). Die Batterien gemäß Polaritätsmarkierung einlegen.
4. Den Deckel für das Batteriefach schließen und den Gürtel-Clip anbringen.

Ladegerät

Ladebuchse für Radio



Radiobatterien aufladen:

1. Prüfen, ob die Batterien richtig eingelegt wurden (Anleitung zum Einlegen der Batterien siehe oben).
2. Den runden Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse oben auf dem Radio stecken. Das Ladegerät hat zwei runde Stecker, mit denen ein oder zwei Radios gleichzeitig aufgeladen werden können.
3. Das Ladegerät an eine Steckdose anschließen.

Es dauert normalerweise 15 Stunden, um Batterien vollständig aufzuladen. Es wird nicht empfohlen, Batterien länger als 24 Stunden aufzuladen. Bei vollständiger Aufladung beträgt die Betriebszeit ungefähr 8 Stunden.

Zum Aufladen des Cobra microTALK® Radios nur die mitgelieferten aufladbaren Batterien und das Ladegerät verwenden. Nicht aufladbare Alkalibatterien können auch verwendet werden.



LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Kanalnummer

Im **Standby-Modus** oder beim Wählen eines Kanals wird der aktuelle Kanal angezeigt (1 bis 8).

Beim Verstellen der Lautstärke wird die aktuelle Lautstärkeneinstellung angezeigt (1 bis 8).



Senden-Symbol

Visible lors de la transmission d'un message.

Empfangen-Symbol

Visible lors de la réception d'un message.

Symbol für schwache Batterien

Blinkt, wenn die Batterien schwach sind.

Ihr microTALK® Funkgerät ist mit einem einzigartigen Schaltkreis ausgestattet, durch den die Lebenszeit der Batterien verlängert wird. Wenn in zehn (10) Sekunden keine Übertragung erfolgt, schaltet sich das Funkgerät automatisch in den **Batteriesparmodus** um. Dadurch wird die Fähigkeit zum Empfang eingehender Übertragungen nicht beeinträchtigt.

Kanal-Lautstärkenanzeiger

„CH“ leuchtet auf, wenn sich das Gerät im **Standby-Modus** befindet oder wenn ein Kanal ausgewählt wird.

„LE“ leuchtet auf, wenn die Lautstärke justiert wird.



Konformitätserklärung, Gewähr und Kundendienst

Konformitätserklärung

Folgender Hersteller/Importeur ist die verantwortliche Partei für diese Erklärung.

Cobra Electronics Europe Limited,
Dunagar House, Northumberland Avenue,
Dun Laoghaire, County Dublin, Irland

Datum: 21. November 2005

Hiermit wird bestätigt, dass folgendes Produkt

PRIVATE MOBILE FONKGERÄT: MT 200
(Produktbezeichnung)

die Schutzanforderungen der Richtlinie R & TTE 999/5/EG unter der Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten in Bezug auf unsektionsvorschriften, EMV und elektrische Sicherheit erfüllt. Diese Erklärung gilt für alle Muster, die gemäß beiliegender technischer Dokumentation, die in Anhang II der Richtlinie beschrieben sind und Bestandteil dieser Erklärung sind. Die Beurteilung der Konformität dieses Produktes (Klasse 2/B) unter Berücksichtigung der Anforderungen in Bezug auf die wesentlichen Anforderungen von Artikel 3 R & TTE basiert auf Anhang IV der Richtlinie 1999/5/EC und auf den folgenden Normen:

Funkspektrum: EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03)
EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)

EMV: EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Elektrische Sicherheit: IEC 60950-1:2001 /
EN 60950-1:2001

HF-Aussetzung: EN 50362 (2004-02)

DUBLIN, IRLAND MIKE KAWANAGH

Gewähr und Kundendienst

Für Informationen über Gewährleistungen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

CE0682

Für die Verwendung in EU-Ländern bestimmt. Unterliegt den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen.

CEEL™ ist eine Marke der Cobra Electronics Corporation, USA.

Das Schlangen-Design und microTALK™ sind eingetragene Marken der Cobra Electronics Corporation, USA.

©2006 Cobra™ Electronics Europe Limited
Dunagar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Irland

www.cobra.com



Dieses Gerät ist für folgende Länder bestimmt

AT	✓	CY	✓	FI	✓	IE	✓	LU	✓	PT	✓
BA		CZ	✓	FR	✓	IS	✓	MK		RO	✓
BE	✓	DE	✓	GB	✓	IT	✓	MT	✓	SE	✓
BG	✓	DK	✓	GR	✓	LT	✓	NL	✓	SI	✓
CH	✓	EE	✓	HR	✓	DV	✓	NO	✓	SK	✓
CS		ES	✓	HU	✓	LI	✓	PL	✓	TR	✓

✓ Bestimmungsländer